

●ブーメラン型 (120° 天板) デスク 組立手順 (表面)

<部材確認>



天板



脚 / フレーム



ネジ / アジャスター

<組立工具>



六角レンチは付属品です。
プラスドライバーの他、ゴムハンマーがあると便利です。

◆組立 1：脚 / フレーム接続

大きい穴の方が上向きとなるよう差し込みます



組立案内に従い脚とフレームを差し込みながら組み合わせていきます。
入りにくい場合はゴムハンマー等でたたってください。



差し込みが完了しましたら太く短いネジにワッシャを通し、付属の六角レンチで仮止めします。

◆組立1：脚 / フレーム接続



脚とフレームが組み上がりましたら配線受けを左右好みの位置に取り付けます。押し込むようにネジを締めてください。取り付けが完了しましたら引っくり返して裏返しの天板のネジ受けの上にフレームがくるよう配置します。

◆組立2：天板との接続



長いネジにワッシャをはめ、天板のネジ受けの位置を確認しながらネジを入れていきます。
※ネジ締めは止まるところまででOKです。締めすぎると天板に埋め込まれたネジ受けが破損しますのでご注意ください。



全体的にネジが入るよう調整しながらネジを締めます。
天板とフレームの接続ができましたら、先程仮止めたフレームのネジを最後までしっかり締め付けてください。
フレームと天板の固定が完了しましたら脚にアジャスターを取り付けます。



引っくり返しアジャスターで高さを調整して完成です。